



 **Passendes Update für Kentix AccessPoint (Funk) auswählen**

 **Select the correct update for your Kentix AccessPoint (Radio)**

 **Zur Durchführung des Firmwareupdates melden Sie sich mit dem Browser am AccessPoint an und wählen Sie den Bereich „System“ - „Systemfunktionen“. Klicken Sie anschließend auf „Firmware-Datei auswählen“. Wählen Sie Update-Ordner und Firmware-Datei entsprechend der Gehäuseform Ihres AccessPoints aus (siehe unten).**

 **To perform the firmware update, log in to the AccessPoint using your browser and select "System" - "System Functions". Then click on "Select firmware file". Select update folder and firmware file according to the housing design of your AccessPoint (see below).**



KXP16-V1

Update für Kentix AccessPoint (KXP-16) mit eckiger Gehäuseform **(bis 06-2018)**

Update for Kentix AccessPoint (KXP-16) with square housing design **(until 06-2018)**



KXP16-V2

Update für Kentix AccessPoint (KXP-16) mit abgerundeter Gehäuseform **(ab 06/07-2018)**

Update for Kentix AccessPoint (KXP-16) with rounded housing design **(from 06/07-2018)**

